



گروه ماشین‌سازی
اسوه صنعت اصفهان



دستگاه خشک کن شرکت اسوه صنعت اصفهان

با سپاس از حسن انتخاب و اعتماد شما

توصیه می شود حتما قبل از راه اندازی دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.



دفترچه راهنمای دستگاه دیستونر شرکت اسوه صنعت اصفهان


مقدمه

حسن انتخاب و سلیقه ی شما رادر استفاده از محصولات اسوه صنعت تبریک میگوئیم ، وبه شما اطمینان می دهیم در فرایند تولید این محصول مهترین هدف شرکت جلب رضایت مشتریان بوده ودر این راستا بهترین کیفیت را توسط کارشناسان متخصص و خلاق در این محصول در نظر گرفته ایم .

همچنین در خصوص بازرسی و آزمون اولیه ، فرایند تولید ، تست عملکرد و کنترل نهایی از کیفیت این محصول اطمینان کامل حاصل شده است .


این دفترچه حاوی اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی دستگاه آسیاب ونحوه ی عملکرد بهینه با دستگاه می باشد .




لذا خواهشمندیم دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده وآن را برای مراجعات بعدی نگهداری فرمایید .



اجزای مختلف دیستورنر اسوه صنعت (بوجار قهوه) :


۱. موتور ۳ اسب (۳ فاز)
۲. تابلو برق
۳. آهنربای درب خروجی
۴. درب خروجی محصول
۵. فیلتر خروجی
۶. مانیتور وزن
۷. نمایشگر میزان مواد
۸. مخزن تغذیه
۹. باسکول
۱۰. درجه تنظیم مواد
۱۱. مخزن تغذیه
۱۲. دریچه ی تنظیم هوای ورودی





قسمت های تابلو برق :

- | | |
|---------------------|----|
| کلید on/off | ۱. |
| قفل | ۲. |
| اینورتر | ۳. |
| فن خنک کننده | ۴. |
| اینورتر | ۵. |
| فیوز تک فاز ۱۶ آمپر | ۶. |





نحوه ی کالیبره کردن نمایشگر دستگاه :

۱. نگه داشتن کلید cal
۲. عبارت cal و سپس خط چین مشاهده شود .
۳. وزن ۱۰۰ کیلویی را روی سینی دستگاه قرار داده و کلید فشفت را یک بار فشار داده .
۴. نمایشگر وزن را نمایش می دهد .
۵. کلید cal را آن قدر فشار داده تا به وزن دستگاه برسم بعد برای ثبت کلید tare را یکبار فشار داده . در این حالت دستگاه کالیبره شد.
۶. وارد کردن ظرفیت دستگاه با فشار دادن کلید cal(آنقدر کلید را فشار می دهیم تا به ظرفیت مورد نظر برسیم .
- و با فشار دادن کلید tare ثبت را انجام دهید .
۷. برای کالیبره کردن دقت دستگاه می بایست دوبار کلید cal را روی عدد tare ۱ را بزنیم